

# Anafe



## Manual de instrucciones

### Instalación

La instalación debe ser efectuada por un gasista matriculado.

Instalado el aparato, compruebe que no existan pérdidas de gas y que el color y forma de la llama sea el adecuado.

### Puesta en Marcha

Presionando, gire la perrilla en sentido de las agujas del reloj hasta  $\frac{1}{4}$  de giro.

Inmediatamente y con cuidado colocar una pequeña llama sobre la hornalla, esta se encenderá.

Regular a gusto la altura de la llama, luego, soltar la perilla.

### Precaución

Si usted nota algo olor extraño cerca del aparato o la llama toma cambia de forma y/o colores, deje de usar el aparato y comuníquese a su gasista.

No tocar ninguna parte del equipo que no sea la perilla reguladora de temperatura, el equipo puede alcanzar temperaturas muy altas y causar graves quemaduras.

### Limpieza

Transcurridos al menos 60 min de la última vez que se utilizó la maquina se puede realizar la limpieza.

Para la limpieza, pasar por todas las zonas un trapo húmedo (está permitido usar productos específicos para la limpieza de estas máquinas).